车载云台使用说明书 BN-PT10T



Bernee production


一. 重要安全措施

- 1. 安装和使用前,请仔细阅读并保留本说明书。
- 2. 应遵守设备上和说明书上的所有警告事项。
- 3. 应遵守全部指示操作和使用说明。
- 4. 在擦拭前,现断开电源,勿用液体或喷雾式清洁剂,请用湿布擦拭。
- 5. 要使用经销商或本公司推荐的配件,否则会导致故障。
- 6. 本设备应使用定额牌上的所推荐的电源种类和电压,如安装地点的电源和电压不明确,请与经销商和我公司联系。
- 7. 保护好电源线,尤其插头和摄像机的软线处。
- 8. 为不造成火灾或触电,请不要让设备的安全线过长发生过载。
- 9. 防止异物进入机内并勿让腐蚀性液体溅到机身上,以防止出现危险。
- **10.** 打开或拆开护罩,可能导致高压触电或其他危险,不要试图自行维修,全部维修事官请与本公司联系。
- 11. 如遇下列情况与本公司联系:
 - a) 电源、控制线受损;
 - b) 接错电源;
 - c) 如掉落机壳受损;
 - d) 设备在性能上出现异常;
 - e) 如按说明书操作仍未能正常工作。
- **12.** 更换零件时,请用本公司认可的或与元部件性能相同的零件,未经认可的代用品可能会导致危险。

二. 注意事项

- 1. 使用时请注意本机使用的工作温度。
- 2. 不要让安装在室内的设备暴露在雨中或潮湿处。
- 3. 不要将任何东西放在设备里,可能会导致短路。
- 4. 运行时,不要触摸设备表面。
- 5. 避免安装在有易燃、易爆气体或腐蚀性气体所在的场所。
- 6. 机内无用户维修部件,为防止触电,请勿拆开机体。
- 7. 安装时应切断电源。
- 注意: 整机供电电压为 DC12V, 安装时请注意标识, 切勿接错电源!!!

图号说明: 提醒用户该产品内具有足以构成人体触电危险的绝缘体"危险电压"。



三. 产品简介

BN-PT10T室外车载云台采用齿轮及蜗轮蜗杆传动装置,选用高性能电机,运行平稳,瞬时停止无抖动,内置稳定装置克服了垂直转动自然下垂的缺点。云台材质优良抗老化防腐蚀全封闭结构使它适用于各种气候条件。

云台底板分吸盘式车载底板和安装式车载底板两种,客户根据需要可任选其一。

图 1、图 2分别为其两个方向的视图:




图 1: 吸盘式车载底板

Bernee[®]





图 2: 安装式车载底板

四. 接线说明:

1) 供电电压为 DC12V:

- ①、红、黑为水平控制线; 红正黑负为向左, 红负黑正为向右。
- ②、棕、白为垂直控制线; 棕正白负为向上, 棕负白正为向下。 电路原理图如下:




2) 供电电压为 AC24V:

- ①白: 上
- ②绿:下
- ③蓝: 左
- ④黄:右


<u>Be</u>rnee[®]

⑤黑: 公共


电路原理图如下:



五. 安装说明:




上图为顶板及底座安装尺寸图,顶板用于安装配套护罩。安装式车载底座用四条 M6×25 内六角不锈钢螺钉及螺母,垫圈固定在用户使用的位置上。



上图为吸盘式车载底板,底部装有磁铁,安装时将其吸于车顶平坦处即可。

六. 云台旋转位置调整:

1. 云台垂直方向旋转角度 00~±900 需要调整时,取下云台侧盖,松开垂直限位螺钉, 移动限位片到需要的位置后在拧紧螺钉即可。(如下图)



2. 云台水平旋转角度 0%~356%

调整方法:云台底坐上装上二块水平限位调整块,需要调整角度时,松开调整螺钉(如图 1、图 2)移动水平限位块到需要的位置后拧紧调整螺钉即可。




图 1: 吸盘式车载底座




图 2: 安装式车载底座

七. 主要技术参数:

型号	BN-PT10T
输入电压	DC12V(±10%)或者 AC24V(±10%)
旋转角度	水平: 0°~355°, 垂直: 0°~±70°
旋转速度	水平: 4.8°/S,垂直: 4.8°/S
旋转限位	水平/垂直可调
功耗	云台: 14W,温控: 15W(选配)
重量	6.5kg
负载	8kg
工作温度	-10℃~50℃(普通型)
	-30℃~50℃(温控型)